

Инструкция по эксплуатации часов SKMEI для модели 1115



Кнопки

Верхняя левая кнопка - LIGHT(A)

Нижняя левая кнопка - MODE(B)

Верхняя правая кнопка - START(C)

Нижняя правая кнопка — RESET(D)

Включение: Нажмите и удерживайте одновременно кнопки MODE+ START

Переключение режимов: Для переключения режимов используйте кнопку MODE(B), для включения подсветки используйте кнопку LIGHT(A).

Функции секундомера:

В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE один раз, чтобы перейти в режим секундомера.

Нажмите кнопку START для запуска секундомера, для того чтобы остановить секундомер повторно нажмите кнопку START, чтобы сбросить секундомер нажмите кнопку RESET.

Чтобы зафиксировать промежуточный результат, во время работы секундомера нажмите кнопку RESET, на экране появится надпись SP, при этом секундомер продолжит отсчет. Для возврата в режим секундомера снова нажмите кнопку RESET.

Настройка даты и времени:

В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE 3 раза пока не замигают секунды.

Нажмите кнопку RESET один раз, чтобы перейти к настройке количества часов, значение выставляется кнопкой START.

Нажмите кнопку RESET еще раз, чтобы перейти к настройкам минут, значение выставляется кнопкой START.

Нажмите кнопку RESET еще раз, чтобы перейти к настройке месяца, значение выставляется кнопкой START.

Нажмите кнопку RESET еще раз, чтобы перейти к настройке числа в месяце, значение выставляется кнопкой START. 6. Нажмите кнопку RESET еще раз, чтобы перейти к настройке дня недели.

Будильник.

В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE два раза, чтобы перейти в режим будильника

Нажмите кнопку RESET один раз, чтобы войти в режим выставления количества часов, значение выставляется кнопкой START, нажмите кнопку RESET еще раз. чтобы перейти к настройке количество минут, настройка производится кнопкой START

Чтобы выйти из режима настройки нажмите кнопку MODE.